

Duvidas sobre utilização do Pen drive nos mixers digitais LS9 e M7CL.

1-Qual é a capacidade máxima de memória do Pen Drive que pode ser usado nos Mixers Digitais LS932 e 16 e M7CL48 e 32?

2 Gigabites

2-Posso colocar Celular ou MP3 players ou até um HD externo nos mixers digitais?

Não, estes equipamentos possuem sistema operacional próprio que pode conflitar com os mixers e isso pode gerar um travamento ou erros de memória.

3-Posso desconectar o Pen Drive do mixer durante o processo de "Download", isto é, arrancar o Pen Drive quando aparece a minha cena?

Nunca faça isso, pois quando o mixer está lendo o Pen Drive ele está atualizando a memória Flash do mixer, interromper este processo fatalmente você estará danificando a memória interna do mixer.

4-Posso colocar senha no Pen Drive?

Não, o Mixer não vai saber interpretar a senha, essas senhas são para uso exclusivo de sistemas operacionais tais como, Windows ou Mac OS.

5-Quais marcas de Pen Drivers são compatíveis com os Mixers digitais?

Todas as marcas, mas lembrando que não pode exceder 2 gigabites.