

# PSR – 340

## Formatando disquete

1. Insira o disquete no drive.
2. Pressione UTILITY. Inicialmente, ao pressionar este botão, a função Delete é acionada (quando houver arquivos no disquete). Se não houver arquivos no disquete, a função Format é acionada de imediato.
3. Pressione UTILITY novamente para visualizar a função Format. A mensagem “Format?” aparece no display.
4. Pressione EXECUTE. A mensagem “YES Sure?” aparece no display.
5. Pressione o botão + (YES). Uma vez iniciada a formatação, a operação não pode ser cancelada. Durante a operação, a mensagem “Formting” aparece no display. Terminada a operação, a mensagem “End” aparece rapidamente no display.

## Salvando músicas no disquete

1. Grave a música desejada no PSR – 340.
2. Insira um disquete previamente formatado no drive.
3. Pressione SAVE.
4. Com uso de +/YES e -/NO selecione o arquivo desejado.
5. Coloque o nome no arquivo. O PSR-340 permite nomes com apenas 8 caracteres. Para nomear o arquivo, utilize as teclas do PSR-340. A#5 e B5 movem o cursor nos caracteres. A tecla C6 funciona como DELETE.
6. Pressione EXECUTE.
7. Pressione +/YES para salvar o arquivo no disquete. Enquanto o PSR – 340 está salvando o arquivo no disquete, a mensagem “Saving” aparece no display. Terminada a operação, a mensagem “End” aparece no display.